

# Notice de montage

Excelsior – Split avec socle fermé ou tiroirs de rangement et tête de lit

Allez, on attaque! La tête de lit s'installe debout contre le mur, sans fixations. Si la plinthe au sol est trop épaisse, il faudra caler la tête de lit par la suite afin qu'elle ne puisse plus bouger.



Le socle maintenant! Les 2 blocs de tiroirs sont livrés pré-montés (ca c'est chouette!). Il suffit de les poser côte à côte en laissant un espace entre les deux.



Les deux planches de façade viennent relier les deux blocs et sont vissées de l'intérieur.



Les répartiteurs de poids centraux sont tout simplement emboîtés en forme de croix et disposés à espace régulier entre les deux blocs-tiroirs.



Et voilà! Notre socle à tiroirs est prêt! Pas trop compliqué jusque là!



Pour ceux qui ont choisi un socle normal sans tiroirs:



Le socle fermé est composé de quatre planches assemblées à l'aide d'angles en alu qu'il faut emboîter à l'aide d'un marteau en caoutchouc (si vous n'en avez pas prenez un marteau normal et un chiffon pour protéger l'angle en alu). Attention aux doigts!

Assemblage des croix, et disposition à espace régulier...un jeu d'enfant!



Disposez les deux plaques de soubassement Split (le cadre en cuir est déjà préinstallé) côte à côte, centrées sur le socle.



Fixez les deux plaques de soubassement. Zoom sur la prochaine image.



Fixation des plaques de soubassement par velcro.



Bravo! Ca commence à ressembler à un lit!



Prenez maintenant votre couil (la grosse housse blanche). Dézippez la fermeture éclair et gardez **le fond** que vous étalerez sur les plaques de soubassement. Repliez les bords vers le bas  
**Attention au sens! C'est extrêmement important!**



Il faudra par la suite, que le couil s'ouvre de bas en haut donc **le zip doit à ce moment précis se trouver à la tête du lit** et il faut que **la tirette soit à l'extérieur** lorsque vous remonterez les bords.

Installez le ou les chauffage(s) à plat, écriture vers le haut (non ce n'est pas logique pour tout le monde!), à environ 20cm du haut et environ 20cm du côté du cadre.



Faites une incision (de 4/5cm env.) à l'aide d'un cutter ou d'un couteau dans le coin du fond de couffin pour passer le câble.

Voilà ce que ca doit donner. Allez, on attaque la suite...



On peut maintenant brancher les télécommandes...**mais interdiction de brancher électriquement avant que la poche d'eau soit au moins à moitié remplie d'eau!**



Disposez les quatre mousses périphériques Split sur le cadre de lit.



Vissez les mousses périphériques à l'aide des vis fournies (elles se trouvent dans la petite boîte allongée avec la pompe à air). Veillez à ce que les têtes de vis ne dépassent pas. Le mieux serait même de recouvrir les têtes de vis avec du ruban adhésif ou des petites gommettes.



Joli travail! On arrive au cœur du lit maintenant!



Étalez le liner de sécurité en prenant soin à ce qu'il n'y ait plus de plis et que les coins soient bien dans les coins du cadre. Retournez les bords par-dessus les mousses périphériques.



Remontez les bords du coutil. Vérifiez maintenant encore une fois que le fond de coutil soit dans le bon sens. La tirette en haut et à l'extérieur (et non pas en bas comme sur cette photo!)



Installez le séparateur thermique dans ce sens: ⊥ la partie épaisse sera debout entre les deux poches; les ailettes droite et gauche seront sous les poches.



Disposez les deux poches de part et d'autre du séparateur central. Les coins et les côtés des poches remontent légèrement sur les bords...c'est normal!



Assemblez maintenant votre kit de remplissage et branchez les tuyaux sur les deux poches comme ci-dessous. Remplissez avec de l'eau tiède pour éviter un choc thermique au vinyle.



**Ne pas mettre le produit anti-algues (conditionneur d'eau) avant le remplissage car il mousse énormément!** Versez en un flacon dans chaque poche une fois le niveau d'eau atteint et sortez l'air des poches avec la pompe fournie. Refermez les poches à l'aide des bouchons.

Le niveau d'eau doit rester 1 à 2 cm sous le bord du cadre.



Un ajustement par adjonction ou suppression de quelques litres d'eau sera possible par la suite si la fermeté du matelas ne convient pas tout à fait.

Refermez le couil (avec l'alèse si vous avez pris cette option). Branchez vos chauffages. Votre lit à eau est prêt.

Bravo, vous avez fait du bon travail!



L'entretien de votre lit est primordial pour plusieurs raisons: la pérennité de votre garantie de 10 ans, la longévité de votre lit et votre hygiène.



Le produit anti-algues est efficace pendant 1 an. Pensez à le renouveler tous les ans.  
Le nettoyant vinyle nettoie et nourrit vos poches d'eau, une application tous les 4/6 mois est fortement conseillée.

Votre premier drap housse vous a été gracieusement offert. Nous serions ravis de vous revoir bientôt sur notre boutique pour vos prochaines acquisitions.



Sur ce, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes nuits...  
et de vous remercier pour votre achat.  
Votre équipe Waterbed France